

# لیمیکس



لیمیکس پاسخگوی مشکلات رطوبتی

## دستور العمل عایق کاری استخر رنگ شده

در صورتیکه استخر رنگ شده و مستعمل نیاز به عایق کاری و رفع نشتی های احتمالی دارد حتما با توجه به دستور العمل ذیل اقدام به رفع مشکل نمائید:

- ۱- ابتدا تمام ضایعات و فضولات داخل استخر را توسط جارو کردن از محل خارج نمائید.
- ۲- بعد از پاکسازی کامل، استخر را توسط واتر جت با فشار حداقل ۱۱۰ بار شستشو نمائید.
- ۳- در صورت داشتن ترک های عمیق حتما قسمت های سست را تخریب نموده تا به یک سطح کاملا محکم دست یابید.
- ۴- در صورت وجود رسوبات و لجن که توسط واتر جت تمیز نشده است، این محلها را توسط برس سیمی و سنباده زبر بصورت دستی یا با دستگاه مینی سنگ از روی سطح پاک نمائید.
- ۵- محل های رنگ خورده را توسط سنباده یا برس سیمی با دست یا بطور مکانیزه رنگ زدائی نمائید.
- ۶- بعد از پاکسازی در صورتیکه گرد و خاک و کثیفی در سطح مشاهده میشود، مجدداً توسط واتر جت استخر را شستشو دهید.
- ۷- محل های ترک خورده و ضایعات را فقط توسط قلم مو با یک لایه نازک از عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید اعمال نموده تا این سطوح کاملا پوشیده شود.
- ۸- در صورت مشاهده ترک و درز محل های آسیب دیده را توسط بتونه ساخته شده با مل و عایق لیمیکس ۱۱۰، و در صورت وجود شکاف های عمیق توسط ملات ساخته شده با پودر سنگ و عایق لیمیکس ۱۱۰ سطح را هموار نمائید.
- ۹- در صورتیکه شکافها بسیار عمیق و گود است و یا لایه های بتنی از سطح جدا شده و سطح ناهموار میباشد با ملات ساخته شده به نسبت های ۱ قسمت سیمان، ۲ قسمت پودر سنگ و ۳ یا ۴ قسمت لیمیکس ۱۱۰ آماده کرده و محل های نا هموار را ترمیم نمائید.
- ۱۰- در صورتیکه سطح از خود غبار پس میدهد یک لایه آستری با لیمیکس ۱۰۱ جهت تثبیت سطح اعمال نمائید.
- ۱۱- سپس یکدست عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید توسط قلم مو و نازک روی سطح اعمال نمائید.
- ۱۲- روی محل های ترمیم شده و ترکها را توسط توری مخصوص پوشش داده تا سطح کاملا هموار شود.
- ۱۳- قسمت های زیر سنگ کناره استخر را که درزهای مخفی دارد حتما توسط توری مستحکم نمائید.
- ۱۴- دقت نمائید لبه توری ها از عایق بیرون نماند و توری ها دارای چین و چروک نباشد.
- ۱۵- بعد از توری کاری یک دست عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید توسط دستگاه پاشش، قلم مو و یا غلطک بعنوان آستری نهائی اعمال نمائید.
- ۱۶- در این مرحله کنترل نهائی کلیه سطوح را انجام داده و مطمئن شوید که هیچگونه درز و شکافی باقی نمانده و در صورت چین خوردگی توری حتما آنرا رفع عیب نمائید.
- ۱۷- در پایان عایق لیمیکس ۱۱۰ را توسط خمیر رنگی با نسبت مشخص برای هر سطل نسبت به متر از استخر آماده نموده و توسط دستگاه پاشش با دقت اعمال نمائید، در صورت وجود شره در دیواره حتما آنرا توسط قلم موی نرم ترمیم نمائید.
- ۱۸- در پایان به مدت ۴۸ ساعت استخر را به حال خود رها نموده تا کاملا خشک و استخر آماده آبیگیری شود.