

لیمیکس



لیمیکس پاسخگوی مشکلات رطوبتی

دستور العمل عایق کاری حمام، سرویس، تراس و آشپزخانه

حمام، سرویس، تراس و آشپزخانه های در حال استفاده که مشکل نم و نشتی دارند را با توجه به دستور العمل ذیل اقدام به عایق کاری نمائید:

- ۱- ابتدا تمام ضایعات روی سطح را توسط کاردک یا برس سیمی بصورت دستی یا مکانیکی بر طرف نمائید.
- ۲- سطح را توسط جوهر نمک رقیق شده شستشو داده تا رسوبات از سطح پاک شود.
- ۳- سطح را توسط آب و شوینده مناسب شستشو دهید.
- ۴- بعد از پاکسازی کامل، سطح را توسط واتر جت با فشار حداقل ۱۱۰ بار شستشو نمائید.
- ۵- در صورت داشتن ترک های عمیق حتما قسمت های سست را تخریب نموده تا به یک سطح کاملا محکم دست یابید.
- ۶- بعد از پاکسازی در صورتیکه بندهای بین کاشی، سنگ و یا سرامیکها از بین رفته است توسط دوغاب ساخته شده با لیمیکس ۱۰۰ و سیمان، آب بندی نمائید.
- ۷- در صورتیکه گرد و خاک و کثیفی در سطح مشاهده میشود حتما توسط جاروی زبر تمیز نمائید.
- ۸- سپس سطح را تمیز کرده و بعد از آن توسط قلم موی باریک (آبرنگ) و لیمیکس ۱۰۱ تمام بندها را تا جایی که دیگر مواد را جذب نماید عایق کاری نمائید.
- ۹- محل های ترک خورده را فقط توسط قلم مو با یک لایه نازک از عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید کاملا پوشش دهید.
- ۱۰- در صورت مشاهده ترک و درزهای عمیق محل های آسیب دیده را توسط بتونه ساخته شده با مل و عایق لیمیکس ۱۱۰، یا پودر سنگ و عایق لیمیکس ۱۱۰ سطح را هموار نمائید.
- ۱۱- در صورتیکه شکافها بسیار عمیق و گود است و یا لایه های بتنی از سطح جدا شده و سطح ناهموار میباشد با ملات ساخته شده به نسبت های ۱ قسمت سیمان، ۲ قسمت پودر سنگ و ۳ یا ۴ قسمت لیمیکس ۱۱۰ آماده کرده و محل های نا هموار را ترمیم نمائید.
- ۱۲- یکدست عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید رقیق شده با آب توسط قلم مو، غلطک و یا جاروی نرم دسته بلند بصورت نازک روی سطح اعمال نمائید.
- ۱۳- روی محل های ترمیم شده و ترکها را توسط توری مخصوص پوشش داده تا سطح کاملا هموار شود.
- ۱۴- دقت نمائید لبه توری ها از عایق بیرون نماند و توری ها دارای چین و چروک نباشد.
- ۱۵- بعد از توری کاری یک دست عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید را بصورت نازک توسط دستگاه پاشش، قلم مو و یا غلطک بعنوان آستر نهائی اعمال نمائید.
- ۱۶- در این مرحله کنترل نهائی کلیه سطوح را انجام داده و مطمئن شوید که هیچگونه درز و شکافی باقی نمانده و در صورت چین خوردگی توری حتما آنرا رفع عیب نمائید.
- ۱۷- در پایان عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید را توسط دستگاه پاشش، قلم مو و یا غلطک با دقت اعمال نمائید، در صورت وجود شره در دیواره حتما آنرا توسط قلم موی نرم ترمیم نمائید.
- ۱۸- در پایان به مدت ۴۸ ساعت سطح را به حال خود رها نموده تا کاملا خشک و آماده استفاده شود.